

TASC MEASURE Static でデータロガーを USB でお使いの場合のご注意

2015/3/24 タスク株式会社

1. TDS-630 のご使用について

TDS-630 のご使用を希望されるお客様のために、TASC MEASURE Static 5.4.2 以降で先行して対応させていただいておりますが、

USB で接続してお使いの場合、イニシャルイン後のメジャーモードからダイレクトモードへの切り替えがうまくいかず、メジャーモードのままにイニシャル値がゼロで記録される、その後のオフライン→オンラインでダイレクトモードが復活して値がいきなり大きくなってしまふ、などの不具合が発生しています。

バージョンアップ版で修正の予定ですが、それまでは、LAN、RS232C などで接続していただき、USB でのご使用を控えて下さいますよう、お願いいたします。

※もし、USB で計測して上記の不具合が発生してしまった場合は、CH 設定を追加していただき、もりかえ処理で前後のデータが等しくなるように調整するなどの対応が必要となります。

2. その他の USB を使用の場合

TDS-630 以外のロガーにつきましても、USB ドライバのバージョンによってはイニシャルインや計測スタートで不具合の報告があります。

その場合は、LAN や RS232C など他のインターフェイスをご使用になられて下さい。これにつきましても、バージョンアップ版で修正の予定です。

次期バージョンアップ版(Ver.5.4.5)は5月中旬頃までをめどに配布の予定です。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いたします。

以上です。